Perflex
metais

Manual de instalação Torneira parede / mesa


LINHAS

C21 CERTA	C22 ÚNICA	C23 SEMPRE	C24 JOB	C27 UTIL
C29 LIKEFLEX	C33 DOM/ DOM COLOR	DF33 PF33 RF33 DOM	C35 ONDA	C36 SLIM
C37 SLIM CROSS	C39 VITA	C42 PLENA	C44 PF44 MAIS	C47 LONG
C56 PF56 MOZART	C57 PF57 STRAUSS	C77 OPEN	DF77 PF77 RF77 OE77 OPEN	C78 WEEK
C82 PF82 ICE	C83 TREND	C94 PF94 FREEDOM	CLINIC	

Características Técnicas


Bitolas	Temperatura Máxima	Pressão de Trabalho
1/2" (DN15)	70° C (158° F)	2 a 40 m.c.a (20 a 400 kPa)

INSTALAÇÃO




Torneira de mesa

Posicione a torneira no furo da pia;
Rosqueie manualmente a porca arruela (2) na rabeta, apertando-a firmemente;
A conexão ao ponto de saída de água deve ser através de uma ligação flexível (não incluso).




OBSERVAÇÕES:
Caso seja necessário, utilize uma camada de massa de vedação entre o corpo da torneira de mesa e a canopla de acabamento, afim de evitar infiltração na parte inferior da cuba.

Torneira de parede



Nas torneiras com bica móvel, é necessário retirar a bica para iniciar a instalação. Nesse caso, desrosqueie o parafuso (*) localizado próximo da bica.

Se necessário coloque o adaptador 3/4" (1) com veda rosca. Em seguida, encaixe a canopla (2) no corpo (3). Rosqueie a torneira manualmente (3) na saída de água da parede.




Antes de encaixar a bica móvel, certifique-se que o parafuso (*) não esteja aparecendo na parte interna do corpo, pois isso causa o rompimento dos aneis de vedação.

Não rosqueie o parafuso demasiadamente para permitir o movimento da bica.

RECOMENDAÇÕES

REGULADOR DE VAZÃO PARA TORNEIRAS DE MESA




Registro regulador de vazão (não incluso)

Para pressões acima de 200 Kpa / 20 Mca (metros coluna de água) recomenda-se a aquisição de um registro regulador de vazão na conexão de entrada de água. Com o volante é possível controlar a vazão de água conforme desejar. Além de regular a vazão, proporciona maior segurança com relação à durabilidade do flexível.


(*) SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO DE VEDAÇÃO
(Conforme linha adquirida)

C35 C39
C76 DF76 PF76 DE76 RF76 OE76




Retire o botão de acabamento (A), desrosqueie o parafuso (B), retire o volante (C),e em seguida troque o mecanismo de vedação (D).

C82 PF82
CLINIC




C36




Retire o botão de acabamento (A), incluso, desrosqueie o parafuso (B), retire o volante (C), desrosqueie a porca canopla (D) e em seguida troque o mecanismo de vedação (E).

C77 DF77 PF77 DE77 RF77 OE77



Utilize uma moeda (A) não inclusa no produto para desrosquear o arejador (B). Em seguida utilize uma chave de fenda (não incluso) e desrosqueie a porca (C). Obs: Se o anel de vedação (D) se desprender da porca (C) no momento da remoção, encaixe-o novamente dentro da porca para facilitar na montagem. Retire a guarnição (E), remova o volante (F) e substitua o mecanismo de vedação (G) utilizando a chave (*).



Desenhos meramente ilustrativos e não restritivos.
A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

LIMPEZA DO AREJADOR
(Conforme linha adquirida)



Arejador com capa

Desrosqueie manualmente e faça constantemente a limpeza do arejador em água corrente para obter melhor fluxo de água.





Arejador embutido (sem capa)

No modelo de arejador embutido que possui um entalhe na face, utilize uma moeda, encaixe-a na cavidade, desrosqueie e faça a limpeza em água corrente para obter melhor fluxo de água.



Quebra Jato

Nas bicas com sistema de arejador denominado quebra jato, os mesmos não podem ser removidos, pois são fixos.


(*) SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO DE VEDAÇÃO
(Conforme linha adquirida)

(*) Para montá-los, siga o processo inverso.

Se a torneira pingar, em algumas situações a causa pode ser o acúmulo de detritos no arejador e/ou no mecanismo , ao retirar , realizar a limpeza em água corrente e recolocar o mesmo já se resolve ou pode ser necessário substituir o cartucho.


O mecanismo de 1/4 de volta (MVSC) vem fixado de fábrica e só deve ser removido quando houver necessidade de substituição devido vazamento e/ou desgaste. Para substituição, o mesmo deverá ser desrosqueado no sentido anti-horário usando ferramenta adequada na parte sextavada do mecanismo.

C21 C22 C27 C29
C33 DF33 PF33 RF33
C44 PF44 C47 C56
PF56 C57 PF57 C78
C94 PF94 CLINIC



Desrosqueie o parafuso (A), retire o volante (B), desrosqueie a porca canopla (C) e em seguida troque o mecanismo de vedação (D).

C23 C24 C27
C37 C42



Retire o botão de acabamento (A), desrosqueie o parafuso (B), retire o volante (C), desrosqueie a porca canopla (D) e em seguida troque o mecanismo de vedação (E).

MANUTENÇÃO E MANUSEIO

Se limpar a torneira de forma superficial e a secar após cada utilização, evita que as gotas de água ao secar deixem sedimentos, tornando-a menos estética.

Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Não use palha de aço ou produtos abrasivos. Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas.

Para realizar uma limpeza mais profunda (manchas residuais ou calcário), utilizar sabão neutro e uma esponja. Passar com suavidade a esponja sobre a superfície da torneira, em seguida enxaguá-la e secá-la com um pano macio. Isso é o suficiente para que sua torneira permaneça sempre com brilho, embora existam produtos específicos para que os cromados conservem sua beleza.

Não utilizar produtos abrasivos, elaborados normalmente a base de ácidos e amoníaco, para limpar as torneiras cromadas e/ou pintadas..

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Latão, inox, elastômero e plástico de engenharia.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para maior garantia procure sempre completar o conjunto com outras peças da marca Perflex (Flexíveis, Torneiras, Registros, Sifões, Válvulas, Grelhas, Duchas Higiênicas, etc).

Caso seja necessário a manutenção deste produto, utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Perflex ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

A Perflex se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não incluso nesta instrução.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais Perflex são fabricados com os mais avançados padrões de qualidade e são garantidos por 12 anos, a partir da data da aquisição do produto, comprovada através de nota fiscal de compra, devendo nela constar o código e/ou descrição do produto.
A responsabilidade do fabricante restringe-se somente ao produto.
A Perflex oferece a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços executados pela rede autorizada de assistência técnica durante o primeiro ano da garantia.
A Perflex se reserva o direito de alterar os seus produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.
Uma vez constatado pela rede Autorizada de Assistência Técnica a inexistência de defeito de fabricação, será do consumidor o ônus dos serviços ou reposição das peças quando for o caso.
No prazo da garantia, fica a critério da Perflex promover o reparo ou substituição das peças defeituosas, conforme entender conveniente, gratuitamente.
O reparo ou substituição das peças defeituosas somente será realizado em nossa rede de Assistência Técnica Autorizada, pois, somente estes estão autorizados a reparar o produto no prazo da garantia.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
• Peças perdidas;
• Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas, maus tratos, manuseio inadequado e instalação incorreta;
• Danos causados nos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, líquidos corrosivos, solventes, abrasivos, inclusive saponáceo, palha de aço, esponja dupla face), instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica;
• Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
• Aplicações de peças não originais ou inadequadas;
• Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas à mesma e que venham a causar mau funcionamento;
• Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período de garantia reduzido em 50%.
• Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano;
• Este certificado tem validade restrita ao Território Nacional.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Os Mecanismos MVSC terão garantia de 2 (dois) anos;
As duchas manuais plásticas terão garantia de 1 (um) ano.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – SAC
Preferencialmente pelo email:
sac@perflex.com.br
ou fone (+55) 11 4874 - 7300
Visite nosso Site: www.perflex.com.br